

PO8	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	PO8	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	Condensatore	Condenser	25	Tubo uscita acqua calda	Hot water exit tube
2	Staffa per Condensatore	Condenser Bracket	26	Tubo uscita acqua fredda	Cold water exit tube
3	Filtro Rame	Copper Filter	27	Tubo di collegamento	Connecting tube
4	Compressore	Compressor	28	Isolante Serb. Acqua Fredda	Cold Water Tank Insulation
5	Coppiglia	Split Pin	29	Serbatoio Acqua Fredd. Compl.	Complete Cold Water Tank
6	Rondella	Washer	30	Separatore Acqua Inf.	Lower Water Separator
7	Base	Base	31	Separatore Acqua sup.	Upper Water Separator
8	Piedino Regolabile	Adjustable Foot	32	Lavello Basso	Low Sink
9	Rele - Klaxon	Rele - Klaxon	33	Guarnizione Lavello	Sink Washer gasket
10	Tappotubo di scarico	Outlet tube cap	34	Bolla 20 Lt.	20 Lt. Bottle
11	Tubo di scarico	Outlet tube	35	Guarnizione racc. serbatoio	Tank pipe washer
12	Involucro in Lamiera	Skimplate Cabinet	36	Raccordo Serbatoio	Tank Fitting
14	Vaschetta Raccogli-gocce	Drip Tray	37	Cartuccia	Cartridge
	Griglia per Vaschetta	Grill for Drip Tray	38	Etichetta Colder	Colder Label
15	Frontalino	Front Piece	39	Manopola Termostati	Thermostat Knob
16	Rubinetto Leva Blu	Blue Lever Tap	40	Etichetta Hotter	Hotter Label
17	Distributore Bicchieri Complet.	Complete Cup Dispenser	41	Traversa Superiore	Upper Crosspiece
18	Guarnizione per Rubinetto	Tap Washer	42	Piastrino termostato sicurezza	Security thermostat support
19	Raccordo per Rubinetto	Tap Fitting	43	Termostato Acqua Fredda	Cold Water Thermostat
20	O-ring resistenza elettrica	Heating element o-ring	44	Termostato Acqua Calda	Hot Water Thermostat
21	Serbatoio Acqua Calda Compl.	Complete Hot Water Tank	45	Termostato di Sicurezza	Security Thermostat
22	Resistenza elettrica	Heating element	46	Cablaggio Elettrico	Electrical Wiring
23	O-ring serbatoio caldo	O-ring hot tank	47	Valvola di carica completa	Complete Charging Valve
24	Tappo serbatoio caldo	Hot tank cap		Tappo Valvola	Valve Cap

MANUALE D'USO INSTRUCTION MANUAL

istodini



BOTTLEBOX®

SCHEDA TECNICA TECHNICAL CARD FICHE TECHNIQUE

Produzione d'acqua
Water production
Production d'eau

LT/h
usg./h

22

5,8

Temp. entrata acqua
Water inlet temperature
Temperature entrée de l'eau

°C
°F

20

68

Temp. uscita acqua
Water outlet temperature
Temperature sortie de l'eau

°C
°F

8 + 12
46 + 53

Temp. ambiente
Ambient temperature
Temperature ambiante

°C
°F

25

77

Capacità serbatoio
Tank capacity
Capacité réservoir

LT
usg

3

0,8

Compressore ermetico
Airtight compressor
Compresseur étanche

HP

1/12 LBP

Assorbimento nominale
Rated input
Absorption nominale

Watt

140

Alimentazione (altre su rich.)
Supply (others on request)
Aliment. (autres sur demande)

Volts

230 / 1 / 50 Hz

Dimensione imballo
Packing dimensions
Dimensions emballage

mm

360x380x1040 = V. 0,14

Peso netto
Gross weight
Poids brut

kg
lbs

23 + 7
50,7 + 15,4

Peso lordo
Net weight
Poids net


kg
lbs

27 + 7,5
59,6 + 16,5

Carica
Charge
Charge

g
oz

70
2,4



PRESCRIZIONE DI SICUREZZA

È particolarmente sicura poiché realizzata secondo tutte le normative.

Per l'installazione e la riparazione seguire le seguenti istruzioni:


Montare una spina con la presa a terra secondo le norme nazionali e locali.

Assicurarsi che a monte della presa vi sia un interruttore onnipolare con distanza minima tra i contatti di 3 mm.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose per la mancata osservanza di queste norme.

L'assistenza tecnica può essere effettuata solamente da personale specializzato.

In ogni caso, prima di ogni intervento, togliere la spina della presa assicurandosi che le mani siano asciutte.



SECURITY RULES

The - models are particularly safe as they are manufactured according to International rules.

For installation and repairing follow these instructions:

Set a plug with ground according to National and local rules.

Be sure that on the upstream of the plug a multipolar switch is settled with a 3 mm minimum distance between the contacts.

The manufacturer declines all responsibilities for damages caused to person or things if these rules are not followed.

Technical assistance can be carried out only by specialized personnel.

Anyway, before each assistance, unplug the machine assuring that hands are dry.

POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE





Per una corretta installazione è bene che: Tra la rete elettrica e il refrigeratore ci sia un interruttore.

Una volta portato sul posto di lavoro, per favorire l'aerazione, posizionare ad una distanza di almeno 6-7 cm da ogni lato della parete.

Per una corretta installazione è bene che: Tra la rete idrica e il refrigeratore ci sia un rubinetto.

Il distributore bicchieri va posizionato sulla destra inserendo con cautela i tre ganci nelle proprie sedi e abbassandolo fino a bloccarlo.

Regolare il piedino per il buon livellamento della macchina.



POSITIONING AND INSTALLATION E INSTALLAZIONE

For correct installation, it is necessary to put an ON/OFF switch between the mains supply and the machine.



When positioning in its working environment, set it at a distance of approximately 6-7 cm from the wall in order to increase ventilation.

For correct installation put: A cutoff cock between the mains and the Water Cooler.

The cup dispenser must be positioned on the right hand side, carefully inserting the 3 hooks properly in their place and lowering down until it locks.

Register the foot in order to level the machine.

RIFERIMENTI TECNICI




Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul refrigeratore e montare la spina secondo le norme vigenti; quindi inserirla nella presa.

Posizionare il termostato su 3 (POSIZIONE OTTIMALE) regolarlo poi secondo le necessità di esercizio.

SCHEMA ELETTRICO

TERF Termostato freddo
MC Motocompressore



Check that power supply is the same as the one stated on the machine and set the plug according to National rules.

Set the thermostat on number 3 (OPTIMUM POSITION) then adjust it according to your needs.

ELECTRICAL DIAGRAM

TERF Cold thermostat
MC Motorcompressor